SONY

3-245-904-11 (1)

Integrated Remote Commander

Component code numbers
Gerätecodenummern
Codes d'appareils

Codici degli apparecchi
Component- codenummers
Números de código de componentes

RM-VL1000T

Sony Corporation © 2002 Printed in China

TV and VCR

Brand	Component	Code No.
Sony	TV	8001, 8002, 8003, 8004, 8005, 8006, 8007
	VCR (VTR1:Betamax)	1001, 1007, 1010, 1011
	VCR (VTR2:8mm)	1002, 1008
	VCR (VTR3:VHS)	1003, 1009
	VCR (VTR4:DV)	1004
	VCR (VTR5:DV)	1005
	VCR (VTR6:DV)	1006
Aiwa	TV	8051
	VCR	1033, 1065, 1045
Akai	TV	8061, 8011, 8020, 8056, 8062
	VCR	1041, 1034, 1043
Alba	TV	8081, 8062
	VCR	1039
Amstrad	VCR	1039
Audio Sonic	TV	8081
Baird	VCR	1049, 1042
B&O	TV	8083
(Bang & Olufsen)	VCR	1064
Beko	TV	8025
Bestar	TV	8013
Blaupunkt	TV	8026, 8028
	VCR	1018, 1030
Blue sky	TV	8013
Brandt	TV	8037
Brionvega	TV	8048, 8046
Bush	TV	8121, 8081, 8075, 8062, 8010, 8119
	VCR	1041
CGM	TV	8029
	VCR	1046, 1013, 1044 ,1045
Clatronic	TV	8013, 8014
	VCR	1039
Continental	TV	8076
Crown	TV	8024, 8033, 8065
Daewoo	TV	8074, 8011, 8013, 8067
	VCR	1058, 1057
Deccacolour	TV	8012, 8084, 8085
Dual	TV	8013, 8047
Fenner	TV	8068, 8008
Ferguson	TV	8038, 8066, 8042, 8041, 8037
	VCR	1067, 1023, 1024
Finlux	TV	8022
First line	TV	8013, 8056
Fisher	TV	8056
	VCR	1039

Brand	Component	Code No.
Fraba	TV	8013
Funai	TV	8065
	VCR	1029
Goodmans	TV	8020, 8011, 8062, 8037, 8013, 8014, 8015, 8075, 8120
	VCR	1058, 1012
Grundig	TV	8091, 8026, 8027, 8009, 8022, 8104
	VCR	1013, 1021, 1018
Hitachi	TV	8089, 8093, 8094, 8052, 8053, 8010, 8011, 8015, 8105, 8108
	VCR	1047, 1035, 1048
Hyper	TV	8025, 8008
ICE	TV	8062
Inno-Hit	TV	8010
Irradio	TV	8011, 8062, 8068
ITT/Nokia	TV	8034, 8035
	VCR	1049
JVC	TV	8090, 8077, 8062, 8078, 8114
	VCR	1015, 1030, 1059, 1016
Kendo	TV	8054, 8013
	VCR	1052
Kiton	TV	8010
LG/GoldStar	TV	8092, 8098, 8101, 8011, 8017, 8018, 8013, 8116
	VCR	1052, 1046
	TV	8102, 8011, 8017, 8018, 8107
Loewe	VCR	1027, 1052, 1012
	TV	8022, 8045
Luxor	VCR	1032
	TV	8063, 8013, 8065
Mark	TV	8091, 8064, 8056, 8073, 8033, 8076, 8007, 8026, 8068, 8109
Matsui	VCR	1036, 1046
	TV	8013
Medion	TV	8071, 8072, 8069, 8070
Mitsubishi	VCR	1062, 1063
	TV	8030, 8029
Mivar	TV	8055
NEC	TV	8011
NEI	TV	8099, 8020, 8021, 8045, 8036, 8035, 8034
Nokia	VCR	1032, 1049
	TV	8036, 8035
Nokia Oceanic	VCR	1032
	TV	8044, 8039, 8040
Nordmende	VCR	1024, 1023

Brand	Component	Code No.
Okano	TV	8011, 8068
	VCR	1036, 1034, 1037
Onwa	TV	8062
Orion	TV	8051, 8015, 8049, 8050
	VCR	1040
Panasonic	TV	8096, 8079, 8080, 8112, 8113
	VCR	1028, 1031
Philips	TV	8086, 8087, 8088, 8089, 8011, 8015, 8095, 8098, 8101, 8102, 8013, 8014, 8015, 8019
	VCR	1018, 1012, 1017, 1019, 1014
Phoenix	TV	8011
Phonola	TV	8013, 8015
	VCR	1014, 1012, 1013
Pioneer	TV	8059
Provision	TV	8013
PYE	TV	8013
Radio	TV	8013
Radiola	TV	8015
Roadstar	TV	8068
	VCR	1045
SABA	TV	8100, 8032, 8037, 8023, 8039, 8040, 8044, 8042, 8041
	VCR	1023, 1024, 1060, 1025
Salora	TV	8020
	VCR	1032
Samsung	TV	8089, 8097, 8084, 8085, 8018, 8016, 8017, 8011, 8012
	VCR	1053, 1055, 1056, 1061, 1054
Sanyo	TV	8056, 8110
	VCR	1050, 1049
Schneider	TV	8095, 8011, 8047, 8013, 8062, 8106, 8115
	VCR	1018, 1012, 1020
SEG	VCR	1039
Seleco	TV	8031, 8045
	VCR	1045, 1041
Sharp	TV	8082, 8111
	VCR	1032
Siemens	TV	8026, 8027
	VCR	1020, 1049
Sinudyne	TV	8045, 8011
Supertech	TV	8068, 8013
Supervision	TV	8013
Tandberg	TV	8031
	VCR	1058
Tatung	TV	8013
Teac	TV	8010

Brand	Component	Code No.
Techimagen	TV	8013
Telefunken	TV	8100, 8032, 8037, 8040, 8039, 8043, 8023
	VCR	1025, 1026
Thomson	TV	8100, 8037, 8032, 8042, 8044
	VCR	1066, 1023, 1068, 1069
Thorn	TV	8011
	VCR	1049, 1052
Toshiba	TV	8058, 8057, 8103, 8117, 8118
	VCR	1051, 1022
Universum	TV	8013, 8020
	VCR	1026, 1040, 1052, 1012
Vestel	TV	8013
W.W.House	TV	8013
	VCR	1052
Watson	TV	8013, 8068, 8047, 8014
	VCR	1014, 1038

TV/VCR Combo

Brand	Code No. for each section	
	TV	VCR
CGM	8029	1013
Daewoo	8074	1057
Ferguson	8074	1057
Goodmans	8074	1058
Grundig	8009	1013
Kendo	8054	1052
LG/GoldStar	8054	1052
Loewe	8011	1012
	8017	1012
	8018	1012
Matsui	8051	1038
	8052	1038
Orion	8051	1038
Philips	8013	1018
	8013	1012
Samsung	8060	1054
	8014	1054
	8060	1055
	8060	1053
Schneider	8013	1012
Supertech	8068	1057
Thomson	8074	1057
Watson	8051	1038

Analogue Satellite receiver

Brand	Code No.
Sony	3001
ADB	3062
Amstrad	3024, 3002, 3023, 3059
Galaxis	3026, 3031, 3010, 3012, 3014
Grundig	3026, 3027, 3035, 3065
Hyundai	3044
Jerrold	3038
Kathrein	3022
Matsui	3025
Nikko	3021
Nokia	3037
NTV plus	3040
Pace	3016, 3020, 3060, 3061
Radix	3024, 3011
SABA	3028, 3032, 3033, 3008, 3009, 3047, 3070
Sky Master	3003, 3006, 3005
Technisat	3034, 3018, 3019, 3045, 3066
Thomson	3032
Watson	3004
Zehnder	3007, 3013, 3050, 3068, 3069

Digital Satellite receiver

Brand	Code No.
Sony	3042, 3057 (terrestrial)
Amstrad	3046
CANAL+	3006, 3042
Galaxis	3030, 3053, 3072
Gold box	3036
HIRSCHMANN	3063
Kathrein	3043, 3049
Nokia	3017, 3056
Pace	3015
Panasonic	3067
Philips	3054
Radix	3029, 3052
Technisat	3039, 3051
Thomson	3071
TPS	3055
Zehnder	3048, 3064

Mini Hi-Fi component system

Brand	Code No. for each section			
	Receiver	CD	Tape	MD
Sony	4001	5001	6001	7001
	4001	5001	6002	–
	4002	5001	6001	7001
	4002	5001	6002	–
	4003	5002	6002	–
	4003	5002	6003	–
	4003	5002	6004	–
	4003	5002	6005	–
Admiral	4095	5085	–	–
Aiwa	4022	5021	–	–
	4023	5022	6025	–
	4023	5022	6026	–
	4040	5037	6042	–
	4079	5074	6072	7012
Akai	4074	5068	6068	–
B&O (Bang&Olufsen)	4068	5063	6059	–
Burmster	4053	5049	–	–
Bush	4065	5061	–	–
	4066	5062	–	–
Carver	4048	5045	–	–
Crown	4062	5059	–	–
Daewoo	4005	5003	–	–
Denon	4010	5008	6009	–
	4028	5099	6028	–
	4028	5009	6029	–
	4028	5009	6010	–
	4024	5023	6027	–
	4037	5009	6028	7003
Garrard	4058	5054	–	–
Goodmans	4061	5057	–	–
Grundig	4021	5020	–	–
	4017	5016	6019	–
	4062	5058	6057	–
	4076	5070	6069	–
Harman/ Kardon	4035	5090	–	–
Jensen	4061	5084	6033	–
JVC	4019	5018	6022	7005
	4019	5018	6023	–
	4020	5019	6024	–
	4070	5018	6060	–
	4070	5018	6061	–
	4019	5018	6060	7005
	4019	5018	6061	–
	4078	5073	6071	7008

Brand	Code No. for each section			
	Receiver	CD	Tape	MD
Kenwood	4015	5014	6015	–
	4016	5015	6017	–
	4016	5015	6018	–
	4025	5034	6036	–
	4025	5024	–	–
	4071	5065	6064	7014
	4071	5065	6065	–
	4071	5065	6015	7014
	4071	5065	6016	–
	4082	5077	6074	7011
	4083	5078	6075	7014
GoldStar/LG	4009	5007	6008	–
Marantz	4017	5016	6019	–
	4029	5039	6019	–
	4094	5016	6050	–
Matsui	4062	5058	6057	–
	4060	5056	6057	–
	4077	5071	–	–
McIntosh	4097	5090	–	–
Mission	4059	5055	6055	–
Onkyo	4034	5035	6038	–
	4034	5035	6039	–
	4034	5030	6038	–
	4034	5030	6039	–
	4084	5079	6076	7015
Panasonic	4008	5006	–	–
	4008	5005	6067	–
	4077	5072	6070	7010
	4099	5094	–	–
Philips	4017	5016	6019	–
Pioneer	4006	5004	6006	–
	4090	5028	6034	–
	4018	5017	6020	–
	4018	5017	6021	–
	4006	5017	6006	–
	4018	5017	6006	–
	4072	5066	6066	–
	4081	5076	6073	7016
Quadral	4049	5046	6048	–
	4049	5046	6049	–
RCA	4091	5080	6082	–
	4091	5080	6083	–
SABA	4041	5042	–	–
Samsung	4042	5043	–	–
Sansui	4087	5083	6077	–

Brand	Code No. for each section			
	Receiver	CD	Tape	MD
Sanyo	4011	5010	6011	–
Schneider	4069	5064	6062	–
Sharp	4037	5009	6028	7003
	4016	5015	–	–
	4028	5009	6028	–
	4028	5009	6010	–
	4080	5075	–	7013
	4100	5095	–	–
Sherwood	4012	5011	6012	–
	4013	5012	6013	–
Sounde-sign	4096	5087	–	–
T+A	4063	5060	6058	–
Teac	4055	5050	6064	–
	4055	5050	6065	–
	4088	–	6077	–
	4088	–	6078	–
Technics	4007	5005	6007	–
	4008	5005	6067	–
	4045	5025	6046	–
	4026	5032	6007	–
	4073	5067	6066	–
Toshiba	4101	5096	–	–
Uher	4051	5047	6051	–
	4052	5048	6052	–
Universum	4054	5050	–	–
	4055	5050	6053	–
	4056	5051	–	–
	4057	5052	6054	–
	4057	5053	–	–
Wharfedale	4058	5054	–	–
Yamaha	4014	5013	6014	–
	4030	5027	6014	–
	4030	5027	6030	–
	4030	5027	6063	–

Separate Components

Receiver/Amplifier

Brand	Code No.
Sony	4001, 4002
Admiral	4095
Aiwa	4022, 4023, 4040, 4079
Akai	4074
B&O (Bang&Olufsen)	4068
Burmster	4053
Bush	4064, 4065
Carver	4048
Crown	4062
Daewoo	4005
Denon	4010, 4024, 4027, 4028, 4036, 4037
Finearts	4044
Goldstar/LG	4009
Goodmans	4061
Grundig	4075, 4021
Harman/Kardon	4035
JVC	4019, 4020, 4047, 4070, 4078, 4098
Kenwood	4015, 4016, 4025, 4071, 4082, 4083
Magnavox	4021
Marantz	4029, 4094, 4044
Matsui	4060, 4062, 4076
McIntosh	4097
Mission	4059
NAD	4103, 4033
Nakamichi	4104, 4087, 4086
Onkyo	4034, 4039, 4043, 4084
Panasonic	4008, 4077, 4099
Parasund	4066
Philips	4017
Pioneer	4006, 4018, 4032, 4072, 4081, 4085, 4090
Quadral	4049
RCA	4105, 4091, 4092, 4093
Rebox	4050
Rotel	4067
SABA	4041
Samsung	4042
Sansui	4086, 4087, 4089, 4038
Sanyo	4011
Sharp	4028, 4037, 4080, 4100
Sherwood	4012, 4013, 4031
Schneider	4004, 4069
Sounde-sign	4096
T+A	4063
Teac	4088
Technics	4007, 4026, 4045, 4073
Toshiba	4101
Uher	4051, 4052
Universum	4054, 4055, 4056, 4057
Wearfedeale	4058
Wharfedale	4058
Yamaha	4102, 4014, 4030, 4046

CD Player

Brand	Code No.
Sony	5001, 5002, 5099, 5100, 5101
Admial	5085
Aiwa	5021, 5022, 5037, 5074
Akai	5068
B&O (Bang&Olufsen)	5063
Burmster	5049
Bush	5061
Carver	5045
Crown	5059
Daewoo	5003
Denon	5008, 5009, 5023, 5026
Emerson	5091
Fisher	5040
Goldstar/LG	5098, 5007
Goodmans	5057
Grundig	5020, 5069
Harman/Kardon	5031
Hitachi	5041
Jensen	5084
JVC	5018, 5019, 5033, 5073
Kenwood	5014, 5015, 5024, 5034, 5065, 5077, 5078
Magnavox	5016, 5026
Marantz	5071
Matsui	5056, 5058
McIntosh	5090
Mission	5055
NAD	5029
Nakamichi	5044, 5082
Onkyo	5030, 5035, 5038, 5079
Optimus	5092
Panasonic	5006, 5072, 5094
Philips	5016
Pioneer	5004, 5017, 5028, 5066, 5076
Quadral	5046
RCA	5080, 5081, 5088, 5089
SABA	5042
Samsung	5043
Sansui	5082, 5083, 5086
Sanyo	5010
Sharp	5075, 5095
Sherwood	5011, 5012, 5039
Schneider	5064
Sounde-sign	5087
T+A	5060
Technics	5005, 5025, 5032, 5067
Toshiba	5096, 5097
Uher	5047, 5048
Universum	5062
Wearfedeale	5054
Yamaha	5013, 5027, 5036

Cassette Deck

Brand	Code No.
Sony	6001, 6002, 6005
Aiwa	6042, 6045, 6025
Denon	6028, 6029, 6009, 6010
Fisher	6011
GoldStar/LG	6008
Grundig	6051
Harman/Kardon	6033
JVC	6022, 6023, 6024
Kenwood	6036, 6037, 6015, 6016
Marantz	6047
Matsui	6041
Mission	6040
NAD	6031, 6032
Nakamichi	6079
Onkyo	6038, 6039, 6040, 6041, 6043, 6044
Panasonic	6067
Philips	6047
Pioneer	6034, 6035, 6020, 6021, 6006
Quadral	6034
RCA	6084, 6085
Sansui	6079, 6077, 6078
Sanyo	6011
Sharp	6028
Teac	6077, 6078, 6080, 6081
Technics	6046, 6007, 6067
Uher	6036, 6037
Universum	6038, 6039
Yamaha	6030, 6014

DVD

Brand	Code No.
Sony	0001, 0024, 0023, 0025
Aiwa	0015
Denon	0006, 0017
Harman/Kardon	0018
Hitachi	0008
JVC	0007
KLH	0010
Onkyo	0016
Panasonic	0002, 0006
Philips	0012
Pioneer	0021, 0019, 0004
RCA	0005
Sharp	0011
Shinco	0022
Samsung	0014
Sylvania	0020
Thomson	0013
Toshiba	0003
Yamaha	0006
Zenith	0009

MD Deck/DAT Deck

Brand	Code No.
Sony	7001, 7002, 7019, 7020, 7101 (DAT)
Aiwa	7012
Akai	7018
Denon	7003
JVC	7008
Kenwood	7004, 7011, 7014
Marantz	7007
Onkyo	7015, 7102 (DAT)
Panasonic	7006, 7010
Pioneer	7016, 7102 (DAT)
Sansui	7009
Sharp	7013
Teac	7005
Yamaha	7017